


10. Isključite napajanje kada ste van kuće duže od 24 sata.
11.Ova mašina je pogodna samo za bocu od 5 galona.

VII. ŠEMATSKI CRTEŽ KOLA
(ZA REFERENCU)



VIII. REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rešenje
Nema vode iz slavine za toplu vodu	Ulaz vazduha je blokiran u rezervoaru za toplu vodu	Otvorite slavinu za toplu vodu dok voda ne istekne
Indikatorska lampica ne svetli	Napajanje ne radi	1. Proverite da li je prekidač za napajanje uključen ili ne 2.Proverite da li je napajanje dobro priključeno ili ne
Kada dodirnete mašinu, ruka će se osećati kao da je šokirana strujom.	Loše uzemljenje	Mora se koristiti tropolna utičnica sa uzemljenom žicom ili prekidačem za zaštitu od curenja
Jaka buka	Nepravilno postavljanje	1. Proverite da li je mašina postavljena stabilno ili ne 2. Uverite se da držite određenu udaljenost od zadnje strane mašine do zida

● ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA :




Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom širom EU.
Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Da vratite svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu odneti ovaj proizvod za recikliranje bezbedno po životnu sredinu.

Važne izjave: Pažljivo smo proverili gornje informacije, bilo kakve greške u štampanju ili nesporazumi u sadržaju, proizvođač zadržava pravo konačnog tumačenja. Imajte na umu da su sva tehnološka poboljšanja podložna promenama bez prethodne najave.


DISPENZER ZA VRUĆU I HLADNU VODU

(KOMPRESORSKO HLAĐENJE)



VEOMA VAŽNO!
MOLIM VAS PROČITAJTE PAŽLJIVO UPUTSTVO
PRE UPOTREBE.

I. Naziv rezervnog dela :




NAPOMENA: Zbog različitih oblika i funkcija različitih modela, molimo Vas da detaljno pogledate tehničke parametre.

II. KARAKTERISTIKE :

Sa dizajnom kolica u stilu vrata, to čini proces nošenja boce prilično lakšim i štedi trud. Kada želite da promenite bocu, samo izvucite kolica, stavite novu bocu na kolica, stavite uređaj za usisavanje vode u bocu, a zatim gurnite kolica u telo dozatora za vodu da biste završili posao. Život će postati bolji kada promenite flašu, to postaje opušteno i elegantno iskustvo. Celokupni oblik ovog novog dispnzera vode potiče iz torbe klasičnog stila. Jednostavna i elegantna površina sa ukrasima u metalik boji naglašava elegantan umetnički stil.

III. POSTAVLJANJE :

1. Uklonite pakete, postavite mašinu stabilno.
2. Postavite ga u suvo, čisto i provetreno okruženje i držite rastojanje najmanje 15 cm od zida.
3. Ova vrsta unutrašnjeg uređaja je pogodna za radno okruženje od 10-38 °C bez direktne sunčeve svetlosti.




IV. OPERACIJA :

a. Koraci promene vode:

1. Lagano otvorite vrata kako biste ih držali na odgovarajućoj udaljenosti od mašine kako biste mogli da izvučete uređaj za usisavanje.
2. Nakon što izvučete uređaj, možete ga okačiti na unutrašnju kuku.
3. Uklonite poklopac boce, stavite uređaj i čvrsto ga pritisnite kada menjate bocu.
4. Stavite bocu u telo dozatora za vodu.
5. Prečnik boce za vodu treba da bude manji od 270 mm.

b. Uputstva za indikator nestašice vode (plavo svetlo):

1. Kada ima vode u rezervoaru za vodu, indikator nestašice vode je isključen.
2. Kada rezervoar za vodu prestane, indikatorska lampica nestašice vode je isključena i alarmira jedan minut.
3. Kada nema vode u rezervoaru za vodu, indikator nestašice vode treperi.
4. Kada ima vode u rezervoaru za skladištenje, ali nema vode u boci, indikator nestašice vode se uključuje i alarm u trajanju od 30 sekundi;
5. Kada u rezervoaru za vodu I u flaši nedostaje voda, cela mašina je zaključana, indikatorska lampica za nedostatak vode treperi i alarmira se 30 sekundi.
6. Prilikom otvaranja vrata, pumpa prestaje da radi, ako je nivo vode u hladnom rezervoaru viši od nivoa kontrole vode, mašina će i dalje raditi normalno.
7. Kada koristite pravougaonu bocu od 5 galija, gurnite na mesto kao što je prikazano ispod.
8. Nakon promene vode i zatvaranja vrata rezervoari za toplu i hladnu vodu su puni vode, onda će se lampa za curenje vode sama isključiti.



V. OBAVEŠTENJE ZA UPOTREBU :

1. Uverite se da je na raspolaganju kabl za uzemljenje sa utičnicom i zaštitnik od curenja kako biste izbegli strujni udar.
2. Izvucite utikač za napajanje i ispustite vodu iz odvodnog čepa na zadnjoj strani dozatora za vodu kada je mašina isključena na duže vreme. Ne zaboravite da proverite da li je čep za odvod zategnut kada ga sledeći put koristite.
3. Isključite, a zatim uključite prekidač za napajanje kako bi dozator vode nastavio da radi ispravno kada je cela mašina bila zaključana zbog nedostatka vode u rezervoaru za vodu i boci.

VI. PAŽNJA:

1. Ne vucite žicu za napajanje sputano da biste izbegli opasnost.
2. Ne čistite mašinu vodom da biste izbegli neočekivani strujni udar. Trebalo bi da ga očistite mekom krpom.
3. Uverite se da je žica za uzemljenje dobro prilagođena za mašinu i da je zaštitnik od curenja struje dostupan da biste izbegli strujni udar.
4. Nemojte modifikovati utičnicu niti produžavati kabl za napajanje kako biste izbegli opasnost od požara uzrokovanu pregrevanjem žice.
5. Nemojte pokretati ili zaustavljati mašinu tako što ćete ubaciti ili isključiti utičnicu kako biste izbegli nastanak luka koji može da povredi ljudsko telo.
6. Ne stavljajte mašinu u prostoriju punu pare ili na mesto koje može lako da dopre do kiše.
7. Ne postavljajte mašinu blizu šporeta i kotla ili na direktnu sunčevu svetlost.
8. Nemojte naopako ili prenaginjati kada se krećete da biste izbegli prevrtanje ili udarce.
9. Molimo kontaktirajte naše odeljenje za naknadni servis ako je uzrok bilo kakvog kvara i nemojte nasumično rastavljati mašinu.

DEKLARACIJA

Artikal: DOZER ZA VODU

Proizvođač: WSD TECHNOGLY CIXI CITY

Uvoznik: PAN RETAIL D.O.O.

NEMANJINA 4

26101 PANČEVO

Tel: +38163488944

e-mail: panretail@gmail.com


Zemlja porekla: Kina

Zemlja uvoza: Kina

Godina uvoza: 2024

Model: DZV-2024 BD-A

Serijski broj artikla:	Prodajno mesto:
Datum prodaje:	Pečat:
Potpis:	



Uvoznik: PAN RETAIL D.O.O.

NEMANJINA 4

26101 PANČEVO


Tel: +38163488944

e-mail: panretail@gmail.com

DISPENZER

ZA VODU – VODOMAT

GARANTNI LIST



Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo pre nego
što počnete da rukujete ovim aparatom.




Multifunkcionalne serije (sa ormarićem za čuvanje hrane i kabinetom za odlaganje)


DISPENZER ZA VODU-VODOMAT UPUTSTVO ZA UPOTREBU



* Kućna električna oprema mora se koristiti sa utičnicom od dve rupe i zaštita električne energije sa uzemljenjem.



Delovi-opis



1. Gornji poklopac u srednjem delu
2. Displej za toplu vodu
3. Prekidač za toplu vodu
4. Displej za hladnu vodu (dezinfekcija frižidera)
5. Prekidač za hladnu vodu (dezinfekcija frižidera)
6. Termostat
7. Tajmer za dezinfekciju
8. Slavina za hladnu vodu
9. Slavina za toplu vodu
10. Rezervoar za hladnu vodu

11. Rezervoar za toplu vodu
12. Kompresor
13. Rezervoar za otpadnu vodu
14. Osigurač
15. Kondenzator
16. Ozonizator - opciono
17. Frižider (dezinfikovani ormarić za čuvanje hrane) - opciono
18. Pristupna ploča
19. Poklopac za odvod vode
20. Strujna žica
21. Vrata ormarića

Stavke 7 i 16 imaju aparati koji opciono imaju kabinet i ozonizator.
Stavka 6 poseduju samo aparati koji imaju hladnu vodu.

U Aparatu koji ima samo hladnu vodu, stavka 2 označava prikaz napajanja za dezinfekcioni tank

Stavka 2 označava prikaz očuvanja toplote za hladnu vodu u Aparatu sa samo hladnom vodom

Instalacija

1. Ukloniti higijenski znak na poklopcu čiste vodene boce i stavite u levak uspravno.
2. Pritisnite vodenu slavinu kako bi oslobodili vazduh iz rezervoara sve dok ne krene voda da izlazi, kucnite slavinu nekoliko puta kako biste sprečili vodeni kanal od zapusavanja vodenim mehurićima.
3. Kada se vodomat koristi prvi put ili kada se ne korist duže vreme, operite rezervoar 2 puta sa čistom vodom.
4. Samo kada završite gore navedene procese možete uključiti u struju.

Operacija

1. Uključite prekidač za toplu vodu (crveni) da bude na ON i crvena sijalica će se uključiti. Ako ne želite da koristite toplu vodu, uključite prekidač na OFF i voda koja izlazi biće normalno topla.
 2. Uključite prekidač za hladnu vodu (zeleni) na ON i zelena lampica će se uključiti
 3. Kada se crvena sijalica isključi automatski, topla voda je došla do 90-95°C i spremna za piće, a kada je temperatura vode ispod 80°C, crvena sijalica se pali i voda će početi automatski da se greje.
 4. Kada se zelena sijalica isključi automatski, temperatura hladne vode je oko 6°C i spremna je za piće.
 5. Opciono – kada ima aparat ima frižider.
 6. Opciono – kada aparat poseduje ozon generator.
- U globalu govoreći, može da dezinfikujete tank 1-2 puta svakoga dana.

Opres

1. Da je uzemljenje dobro povezano.
2. Držati decu dalje od aparata kako izbegli povrede tokom korišćenja.
3. Ako tank nije još napunjen i struja je uključena pogrešno, aparat može da se pregreje. Sigurnosni prekidač će se aktivirati i preseći dovod struje da bi zaštitio grejne serije. Samo sačekajte 15 minuta, onda korisnik može da koristi aparat normalno pridržavajući se tačnog uputstva instalacije.
4. Postavite vodeni dispencer na nivo zemlje, držite ga 15cm udaljenog od zida kako bi vazduh strujao kroz njega.
5. Ne držite zapaljive stvari u blizini dispencera, molim Vas.
6. Ne držite slavinu po volji kako biste izbegli curenje ili kapanje vode.
7. Isključite iz struje ako dugo ne koristite aparat. Odstranite vodu koja je ostala u aparatu. Otvorite vrata ormarića na frižideru. Očistite kabinet iznutra i spolja, zatvorite vrata ponovo posle oko 2 dana i pokrijte aparat sa krpom zbog prašine.
8. Izvucite iz utičnice pre popravke ili održavanja.
9. Ako ima prašine ili prljavštine na površini kondenzatora, koristiti parče vlažne tkanine za brisanje.
10. Ako je kabal oštećen, mora biti zamenjen od strane dobavljača ili ovlašćenog servisa ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
11. Ovaj aparat ne bi trebalo da koriste osoba sa posebnim potrebama (kao i deca). Samo oni koji imaju dovoljno nege od strane svojih negovatelja i koji mogu da budu naučeni kako da koriste ovaj aparat.


Popravka jednostavnih kvarova

Kvar	Razlog	Kako popraviti
Ne hladi	Struja je prekinuta.	Proveriti dovod struje.
Ne greje	Osigurač je pregoreo.	Proveriti osigurač.
Ne hladi	Zeleni prekidač drži zatvorenu temperaturu vazduha i temperatura vode je ispod temperature hladjenja.	Ne pripada ovim kvarovima
Ne greje	Crveni prekidač je zatvoren. Prekoračava toplotu. Cev koja greje je pregorela.	Može biti suvo gorenje, pokrenuti aparat nakon navodnjavanja. Proveriti grejnu cev.
Nedostatak vode	Slavina curi.	Zatvoriti slavinu sa pojasom. Zamenite vodeni prsten.
Gornji poklopac preliva	Poklopac je pokvaren.	Zamenite ispravnom bocom i osušite vodu koja je ostala aparatu.

Tehničke karakteristike

Ime Tema	Kompresorsko hladjenje		Elektronsko hladjenje		Samo hladjenje vodeni dispenser
	Samo hladjenje vodeni dispenser	Hladno/Vrući vodeni dispenser	Samo hladjenje vodeni dispenser	Hladno/Vrući vodeni dispenser	
Snaga hladjenja	90W	90W	75W	75W	—
Kapacitet hladjenja	3L/H ≤ 10°C	3L/H ≤ 10°C	0.75L/H ≤ 15°C	0.75L/H ≤ 15°C	—
Snaga grejanja	—	420W	—	420W	420W
Kapacitet grejanja	—	5L/H ≥ 90°C	—	5L/H 80°C–95°C	5L/H 80°C–95°C
Kod hladnjaka	R134a				
Snaga	AC220V~,50/60Hz(or 110V~,60Hz)				
Dezinfekciona snaga ormara	3W				
Auto vlažnost	ST				

Dijagram kola



Beleške:

1. Strujno kolo sa ozonizatorom koji se koristi za tip sa dezinfekcionim tankom.
2. Stavke 3 i 16 ne poseduju aparati koji imaju samo hladnu vodu.
3. Strujno kolo frižidera koje se samo koristi za hladjenje serije dispencera.
4. Strujno kolo moto – kompresora se samo koristi za moto-kompresor hladeći dispenser.

Preporučeno postavljanje aparata za vodu

Upozorenje!

Izbegnite opasnost od nestabilnosti, postavite prema uputstvu.

1. Dispenzer za vodu-vodomat
2. Šraf za pričvršćivanje za zid.
3. Lim za fiksiranje
4. Šraf za pričvršćivanje za vodeni dispenzer

Upozorenje! Molim Vas, nemojte oštetiti cev kompresora.

